

## 保証書

品名	温水パネル		
保証期間	*お買上日	年 月 日	から本体1年間
お客様名	様		
ご住所	〒		
	電話番号		
販売店	住所	店名	電話番号 ( ) - ( ) (印)

本書は、お買上げの日から上記期間中に故障が発生した場合には、下記＜無料修理規定＞に基づき無料修理を行うこととお約束するものです。  
詳細は、下記＜無料修理規定＞をご参照ください。

### <無料修理規定>

- 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、輸入元にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買上げの販売店又は輸入元にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、輸入元へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、ガス害(硫化ガスなど)、塩害などによる故障および損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 本書のご提示がない場合、本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(ヘ) 離島又は離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の、出張に要する実費  
(ト) 取扱説明書・施工説明書に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障及び損傷
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 販売店の連絡先は、上記保証書内をご参照ください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店又はお客様ご相談窓口にお問い合わせください。  
※補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

輸入元 株式会社 ディンプレックス・ジャパン  
〒007-0846 北海道札幌市東区北46条東17丁目2番23号 TEL:(011)783-7989 FAX:(011)783-7747

### 《お部屋の暖め方》

パネルが十分暖まるのに、ボイラーの電源を入れてから約10分程度かかります。  
(お部屋の広さ、放熱器の大きさによって異なります。)  
この時、パネルが部分的にしか暖まらないときは、内部にエアが混入している可能性がありますので、取付工事店までご連絡下さい。

### 《室温の調節方法》


#### 〈手動ヘッド・手動バルブ〉

手動ヘッドの場合は、室温に関係なく温水が流れますので、室温の変化に応じて調節して下さい。



#### 〈サーモスタットヘッド〉

サーモスタットヘッドの場合は、下表の温度表を目安に設定して下さい。  
一度設定しますと室温に応じて自動的に作動しますので、室温を再設定する以外には、触る必要がありません。



#### ～サーモスタット温度設定表～

設定目盛	0	*	1	2	3	4	5
室内調節温度(℃)	全閉	8 (凍結防止)	12	16	20	24	28

GIJLY, BADGEパネル用のサーモスタットには設定目盛"0"はございません。

- ※周囲の環境により、設定温度と室温に誤差が生じることがあります。
- ※設定目盛1～5は、あくまでも目安です。お部屋の室温に合わせて加減・調節を行って下さい。
- ※目盛を0に設定しますと温室に関係なく温水が流れなくなります。
- ※配管方法によって目盛を0に設定しても若干パネルが暖かくなる場合がありますが、サーモスタットヘッドの故障ではありません。
- ※凍結のおそれがある場合は、\*～5の間で調節して下さい。

〈夏季(シーズンオフ)など、長期間使用しない場合〉  
サーモスタットの目盛を「5」に設定して下さい。

# PANEL HEATING SYSTEM

温水パネルヒーティングシステム

ディンプレックス温水パネル

## 取扱説明書

この度はパネルヒーティングシステムをご採用いただき、誠にありがとうございます。

温水パネルを正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みになられるようお願いいたします。

# Dimplex®


輸入元: **Dimplex®** 株式会社 ディンプレックス・ジャパン <http://dimplex.jp>

受付時間 / 土、日、祝日、年末・年始、夏季休暇を除く 9:00～17:00  
北海道本社・技術相談窓口: 〒007-0846 北海道札幌市東区北46条東17丁目2番23号 TEL:(011)783-7989 FAX:(011)783-7747  
東京支社: 〒108-0073 東京都港区三田1丁目4番28号 三田国際ビル13階 TEL: 03-6453-7241 FAX: 03-5427-2330  
大阪支社: 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1番31号 由武ビル8階 TEL: 06-6193-5365 FAX: 06-6193-5366

MA120004C  
2017/06/29

### 〈サーモスタット使用における注意点〉

～サーモスタットは周囲の温度を感知し、作動します～



サーモスタットが、カーテンなどで覆われた状態になりますと、設定した室温に達する前にサーモスタットが作動し、パネルが暖まらない場合があります。

直射日光がサーモスタットに直接当たった場合や、テレビなどの発熱する電化製品が近くにありますが、サーモスタットの誤作動の原因となります。

サーモスタットが作動している場合は、パネル表面は下記の状態となりますが、故障ではありません。

- ①室温がサーモスタットヘッド設定目盛よりも低いときは、全体的に熱くなります。
- ②室温がサーモスタットヘッド設定目盛に達しているときは、上部が熱くなります。
- ③室温がサーモスタットヘッド設定目盛よりも高いときは、全体的に冷たくなります。

### お手入れ

- パネルを長持ちさせ、暖房効果の低下を防ぐためにも、時々柔らかい布でパネル表面を拭いて下さい。
- パネルの汚れを取る場合は、シンナーやその他の薬品の使用はお止め下さい。濡ったタオルでふき取り、乾いた布で水分をふき取って下さい。濡れたままにしておきますとサビなどの原因となりますのでご注意ください。
- トイレや洗面所など日常、水を使用する場所及び、その周辺に設置した場合は、水滴・洗剤・塩分などがパネルや配管に付着しますとサビやすくりますので、付着した場合はすばやくふき取って下さい。

### 警告

- ⚠ パネル本体及び配管などに触れたままですと、低温やけどをするおそれがありますので、乳幼児や体の不自由な方には、付き添いなしでは使用しないで下さい。
- ⚠ パネル本体に乗ったり、腰掛けたり重いものを乗せないで下さい。パネルの変形・破損及び脱落によるケガを引き起こす可能性があります。
- ⚠ パネルの清掃、補修を行う場合は、やけどのおそれがありますので、必ず軍手などつけて行って下さい。

### 注意

- 暖房シーズン以外の時期でも、暖房回路の水は抜かずに、満水のままにしておいて下さい。
- ご使用中に異常を感じた場合には、取付工事店にご連絡下さい。
- 修理は、取付工事店にご連絡下さい。ご自身の分解・取り外しなどは、故障の原因となりますのでお止め下さい。